

Uživatelská příručka CUBE LAB 1.0 (český překlad)

Děkujeme, že jste si vybrali tester vody CUBE LAB 1.0 Home Pool Multi-parameter Kit. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití. Nedodržení pokynů může ovlivnit přesnost měření.

Obsah balení:

- 1x kartonová krabice
- 1x měrná kyveta (zkušební lahvička)
- 1x tester CUBE LAB
- 1x míchací tyčinka
- Náhradní tablety (reagenční)
- 1x šroubovák
- 1x kapátko
- 1x uživatelský manuál
- 1x čistící hadřík

Obecné informace:

- Tlačítko ON/OFF: zapnutí/vypnutí přístroje, nulová kalibrace
- Tlačítko „→“: výběr měřené veličiny (např. volný chlor, pH, zásaditost)
- Kryt baterie: 2x baterie typu AA (1,5 V)

Technické specifikace

- Displej: 2,4" LCD, 53 × 32 mm
- Jazyk: Angličtina (výchozí), ovládací ikony univerzální
- Paměť: až 99 výsledků
- Teplota provozu: 0 až 50 °C
- Relativní vlhkost: do 90 % (bez kondenzace)
- Napájení: 2x baterie AA (1,5 V)
- Automatické vypnutí: ano
- Rozměry: 80 × 72 × 82 mm
- Hmotnost: 179 g

Nulová kalibrace

Při každém zapnutí přístroje TR-100 je třeba provést nulovou kalibraci (platná 50 minut).

1. Naplňte kyvetu do rysky 10 ml vzorkem vody a pevně ji uzavřete.
 2. Vložte kyvetu do přístroje.
 3. Stiskněte tlačítko → pro výběr parametru.
 4. Krátce stiskněte tlačítko OK pro nulovou kalibraci.
- Blikající 'OK' značí průběh kalibrace.
 - Nepřetržitě 'OK' značí dokončení kalibrace.

Postup testování

1. Stiskněte tlačítko „→“ pro výběr parametru (např. FCL/Br, TCL, pH, Alk, CyA).
2. Naplňte čistou kyvetu vodním vzorkem po rysku 10 ml.
3. Přidejte příslušnou testovací tabletu:
 - DPD 1 pro volný chlor / brom (FCL/Br)
 - DPD 3 pro celkový chlor (TCL)
 - Phenol Red pro pH
 - Alk nebo CyA tablety dle měřeného parametru
4. Rozdrťte tabletu míchací tyčinkou, promíchejte a uzavřete kyvetu.
5. Vložte kyvetu do přístroje a stiskněte 'OK'.
6. Vyčkejte na dokončení odpočtu (většinou 60 až 120 sekund) a odečtěte výsledek.